
# Otočný držák pro detektory Motion Cam SAFE Bracket Cam (SAFE 11020)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 21. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…


- Předmluva
- Kompatibilita
- Obsah balení
- Instalace
- Technické specifikace
- Bezpečnostní upozornění
- Záruka
- Galerie

**Bracket Cam SAFE 11020** je profesionální nastavitelný montážní držák navržený pro PIR detektory s fotoverifikací série **Motion Cam**. Robustní konstrukce v kombinaci s výjimečnou flexibilitou nastavení z něj činí nepostradatelné příslušenství pro každého integrátora moderního bezdrátového zabezpečovacího systému SAFE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **φ 70 mm**<br>průměr základny | **45 g**<br>hmotnost | **±180°**<br>rotace H (strop) | **−50° až +90°**<br>naklonění V – stěna |
| **0° až −90°**<br>naklonění V – strop | **−10 až +55 °C**<br>provozní teplota | **36 měsíců**<br>záruka | |


Jednoduchá instalace


Pro vnitřní instalaci


Pro venkovní instalaci


Flexibilní instalace na strop i stěnu


Úhel H rotace – montáž stěna ±90° / strop ±180°


Úhel V rotace – montáž stěna −50° až +90° / strop 0° až −90°


Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti


Kloub pro větší variabilní nastavení

# Předmluva

## Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem otočného držáku pro detektory Motion Cam (dále jen „držák“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

| Signální slovo | Význam |
|---|---|
| NEBEZPEČÍ | Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete. |
| VAROVÁNÍ | Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete. |
| UPOZORNĚNÍ | Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku. |

| | |
|---|---|
| TIP | Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas. |
| POZNÁMKA | Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu. |

## Historie revizí

| Verze | Obsah revize | Datum vydání |
|---|---|---|
| V1.0.0 | První vydání. | Srpen 2026 |
| V1.0.1 | Úpravy textu: Obsah balení, Instalace. | Říjen 2026 |
| V1.0.2 | Úpravy textu: Instalace. | Říjen 2026 |
| V1.0.3 | Technické specifikace opraveny podle podkladů výrobce. | Říjen 2026 |
| V1.0.4 | Doplněny kresby od grafičky. | Říjen 2026 |

## Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

## O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.

- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

### Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

### Požadavky na instalaci

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Před vrtáním se ujistěte, že se v místě montáže nenachází elektrické vedení, vodovodní ani plynové potrubí.
- Držák instalujte na nosný podklad a použijte spojovací materiál odpovídající typu podkladu.

## Kompatibilita

Držák Bracket Cam SAFE 11020 byl vyvinut pro flexibilní instalaci PIR detektorů pohybu s fotoverifikací **SAFE Motion Cam** a podporuje nástěnnou i stropní montáž. Tělo z polykarbonátu a hliníkové slitiny nabízí ideální poměr mezi mechanickou odolností a nízkou hmotností. Kloubový mechanismus umožňuje plynulé a přesné nasměrování detektoru v horizontální i vertikální rovině, což výrazně zjednodušuje instalaci i následné doladění úhlu záběru.


Držák je plně kompatibilní s detektory:

- **SAFE 38450** – Motion Cam
- **SAFE 38451** – Motion Cam

Základní antikorozní úprava spolu s provozním rozsahem teplot od −10 °C do +55 °C zaručují spolehlivý provoz jak ve standardních vnitřních prostorách, tak v náročnějších venkovních podmínkách.

ⓘ Držák je určen výhradně pro detektory řady Motion Cam uvedené výše. Použití s jinými zařízeními nebylo testováno a výrobce za něj nenese odpovědnost.

## Obsah balení





1. Kloubové otočné rameno s adaptérem pro detektor – 1 ks
2. Základna držáku (nástěnná/stropní) – 1 ks
3. Montážní šrouby a hmoždinky – 1 sada
4. QR kód s odkazem na tento manuál – 1 ks
5. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks

# Instalace

Držák lze upevnit na svislou stěnu i na vodorovný strop. Před vrtáním zkontrolujte, že ve zdi ani stropu nejsou vedeny elektrické rozvody či jiné instalace, a zvolte místo tak, aby detektor po instalaci pokryl požadovanou oblast.


## Příprava detektoru



Sejmutí zadního krytu a montážní otvor detektoru


Před montáží sejměte ze zadní strany detektoru kryt – pod ním je otvor, kterým se detektor upevňuje na kloubové rameno držáku.

## Montáž na stěnu





Montáž základny na stěnu a připevnění detektoru Motion Cam

1. Přiložte základnu držáku na zvolené místo na stěně a přes montážní otvory označte polohu vrtaných děr. Vyvrtejte otvory a vsaďte přiložené hmoždinky. Přišroubujte základnu držáku ke stěně přiloženými šrouby.
2. Nasaďte detektor Motion Cam na kloubové rameno a upevněte jej přiloženým šroubem.
3. Nasaďte detektor Motion Cam na kloubové rameno.
4. Upevněte detektor Motion Cam přiloženým šroubem.
5. Nastavte požadovaný úhel natočení detektoru (viz níže).





Nasazení detektoru a dotažení šroubu

## Montáž na strop




Montáž základny na strop


1. Otočte kloubové rameno ze základny do polohy určené pro stropní montáž (viz obrázek).
2. Přiložte základnu držáku na zvolené místo na stropě a přes montážní otvory označte polohu vrtaných děr. Vyvrtejte otvory a vsaďte přiložené hmoždinky. Přišroubujte základnu držáku ke stropu přiloženými šrouby.
3. Nasaďte základnu držáku Motion Cam na kloubové rameno a upevněte jej přiloženými šrouby.
4. Nastavte požadovaný úhel natočení detektoru (viz níže).




Nasazení detektoru při stropní montáži

⚠ Šroub upevňující detektor ke kloubovému ramenu utahujte točivým momentem max. **0,5 N·m**. Přetažení šroubu může poškodit plastový kryt detektoru.

## Nastavení úhlu natočení




Rozsah natočení při stropní montáži





Rozsah horizontálního (H) a vertikálního (V) natočení detektoru

Kloubový mechanismus umožňuje po povolení a opětovném dotažení šroubu plynule nastavit směr detekce v obou rovinách:

| Typ montáže | Horizontální natočení (H) | Vertikální naklonění (V) |
|---|---|---|
| Na stěnu | ±90° | −50° až +90° |
| Na strop | ±180° | 0° až −90° |

Po nastavení úhlu detektor upevněte a proveďte test detekce podle manuálu detektoru Motion Cam, abyste ověřili, že zvolený úhel pokrývá požadovanou oblast.

## Technické specifikace




Rozměry držáku Bracket Cam (mm)

| OBECNÉ | |
|---|---|
| Modelové označení | SAFE 11020 |

| | |
|---|---|
| Klasifikace | Otočný držák pro vnitřní detektory pohybu SAFE s fotoverifikací Cam |
| Kompatibilita | SAFE 38450, SAFE 38451 |
| Použití | Vnitřní / venkovní |
| Typ instalace | Stěna / strop |
| EAN kód | 0728204235065 |
| **KONSTRUKCE** | |
| Materiál | Polykarbonát a hliníková slitina |
| Barva | Bílá |
| Antikorozní úroveň | Ano (základní ochrana) |
| Kloub | Ano |
| Úhel rotace | Nástěnná montáž: horizontálně ±90°, vertikálně −50° až +90°<br>Stropní montáž: horizontálně ±180°, vertikálně 0° až −90° |
| **ROZMĚRY A HMOTNOST** | |
| Rozměry produktu | φ 70,0 × 55,1 mm |
| Rozměry balení | 127 × 88 × 79 mm |
| Hmotnost (netto) | 45 g |
| Hmotnost (brutto) | 129 g |
| **PROVOZNÍ PODMÍNKY** | |
| Provozní teplota | −10 °C až +55 °C |
| Provozní vlhkost | 10–90 % RH |

| | |
|---|---|
| Utahovací moment upevňovacího šroubu | max. 0,5 N·m |
| **SOULAD A ZÁRUKA** | |
| Záruka | 36 měsíců |

## Bezpečnostní upozornění


- Před instalací si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.
- Držák instalujte na pevný, nosný podklad schopný spolehlivě unést hmotnost detektoru i s montážním příslušenstvím.
- Před vrtáním zkontrolujte, že se v místě montáže nenachází skryté elektrické rozvody, vodovodní potrubí nebo jiné instalace.
- Šroub upevňující detektor utahujte pouze doporučeným točivým momentem (max. 0,5 N·m) – přetažení může poškodit kryt detektoru.
- Držák nerozebírejte ani neupravujte – v případě poškození kontaktujte podporu.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v souladu s místními předpisy.

## Záruka

Na držák SAFE Bracket Cam (SAFE 11020) je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací, mechanickým poškozením nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

## Galerie




Bracket Cam — fotografie 1



Bracket Cam — fotografie 2



Bracket Cam — fotografie 3



Bracket Cam — fotografie 4

## Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

**SAFE HOME europe, s.r.o.** · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.