
Držák pro venkovní detektory pohybu SAFE SAFE Bracket Outdoor (SAFE 11030)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 15. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

- Předmluva
- Kompatibilita
- Obsah balení
- Instalace
- Technické specifikace
- Bezpečnostní upozornění
- Záruka



Bracket Outdoor – SAFE 11030 je nastavitelný montážní držák navržený pro venkovní PIR detektory **Motion Guard Outdoor** a **Motion Cam Outdoor**. Nabízí robustní konstrukci s flexibilní možností nastavení pro integrátory bezdrátového zabezpečovacího systému SAFE.

0–40°	140 g	Hliníková slitina	−25 až +60 °C

naklonění detektoru (na obě strany)	hmotnost (netto)	materiál těla držáku	provozní teplota

36 měsíců
záruka

 Jednoduchá instalace

 Pro vnitřní instalaci

 Pro venkovní instalaci

 Nastavitelné horizontální naklonění ±40°

 Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem držáku pro venkovní detektory pohybu SAFE (dále jen „držák“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Úpravy textu: Obsah balení, Instalace.	Říjen 2026
V1.0.2	Úpravy textu: Instalace.	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.

- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na instalaci

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Před vrtáním se ujistěte, že se v místě montáže nenachází elektrické vedení, vodovodní ani plynové potrubí.
- Držák instalujte na nosný podklad a použijte spojovací materiál odpovídající typu podkladu.

Kompatibilita

Držák SAFE Bracket Outdoor je určen pro montáž těchto venkovních PIR detektorů:


- **SAFE Motion Guard Outdoor (SAFE 38460)** – venkovní bezdrátový duální PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorem.
- **SAFE Motion Cam Outdoor (SAFE 38470)** – venkovní bezdrátový PIR detektor pohybu s integrovanou kamerou.

Tělo držáku je vyrobeno z **hliníkové slitiny** se základní antikorozní úpravou a otočným mechanismem, který umožňuje přesné nasměrování detektoru – horizontální naklonění až **±40°** minimalizuje slepá místa ve střeženém prostoru. Držák je vhodný pro vnitřní i venkovní

instalaci – na svislé stěny, fasády, u vstupních dveří nebo garáží – v provozním rozsahu teplot od −25 °C do +60 °C.

ⓘ Detektor lze na držák nasadit ve dvou vzájemně otočených polohách (viz kapitola Instalace) – zvolte tu, která lépe vyhovuje danému místu instalace.

Obsah balení



1. Montážní držák s otočným mechanismem – 1 ks
2. Montážní šrouby a hmoždinky do zdiva – 4 ks
3. Šrouby – 4 ks
4. Štítek s QR kódem – 1 ks
5. Rychlá instalační příručka – 1 ks


Instalace

Držák umožňuje montáž detektoru na stěnu s možností přesného nasměrování pomocí otočného mechanismu. Před vrtáním doporučujeme držák i detektor dočasně přiložit na zamýšlené místo instalace a ověřit dosah detekce a sílu rádiového signálu.

Montáž držáku na stěnu

1. Podle otvorů v držáku vyvrtejte do zdi 4 otvory a vložte hmoždinky (součást balení). Přiložte držák ke zdi a upevněte jej šrouby.
2. Přiložte montážní desku k držáku.

3. Upevněte montážní desku k držáku přiloženými šrouby (4x šroub, utahovací moment max. 0,5 N·m).




Montáž držáku na zeď

ⓘ Doporučená výška instalace detektoru je 0,8–1,3 m nad zemí.

Upevnění detektoru na držák

1. Nasaďte tělo detektoru na horní část držáku posunutím směrem dolů – k dispozici jsou dvě vzájemně otočené polohy nasazení, zvolte tu vhodnější pro dané místo instalace.
2. Zajistěte detektor pojistným šroubem ve spodní části (utahovací moment max. 0,5 N·m).




Upevnění detektoru na držák – dvě možné polohy nasazení

Nastavení směru detektoru

Otočný kloub umožňuje horizontální naklonění detektoru o **0–40°** na obě strany od osy držáku.

1. Povolte pojistný šroub v kloubu na boku držáku.
2. Natočte detektor do požadovaného směru (0–40° vlevo nebo vpravo).
3. Utáhněte pojistný šroub (max. 0,5 N·m) a ověřte pevné uchycení detektoru.



Nastavení směru detektoru (pohled shora)

⚠ Šrouby neutahujte momentem vyšším než 0,5 N·m – hrozí poškození závitu nebo prasknutí plastových či hliníkových dílů.

Technické specifikace

KONSTRUKCE	
Materiál	Hliníková slitina
Povrchová úprava	Základní antikorozní ochrana
Barva	Stříbrná
Typ instalace	Nástěnná (stěna)
Úhel naklonění detektoru	0–40° horizontálně, na obě strany
Max. utahovací moment šroubů	0,5 N·m
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry produktu	94,0 × 73,4 × 55,0 mm
Rozměry balení	121,0 × 108,0 × 99,0 mm

Hmotnost (netto)	140 g
Hmotnost (brutto)	230 g
PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	−25 °C až +60 °C
Teplota skladování	−25 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	10–90 % RH
Určení	Vnitřní i venkovní instalace
KOMPATIBILITA A INSTALACE	
Kompatibilní zařízení	SAFE Motion Guard Outdoor (SAFE 38460), SAFE Motion Cam Outdoor (SAFE 38470)
Doporučená výška instalace	0,8–1,3 m
OBECNÉ	
EAN kód	0728204235072
Záruka	36 měsíců

Bezpečnostní upozornění

- Před instalací si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.
- Držák instalujte pouze na pevný a nosný podklad; hmoždinky a šrouby volte podle typu zdiva – dodaná montážní sada je určena pro standardní zdivo.
- Před vrtáním zkontrolujte, že se v místě montáže nenachází skryté elektrické rozvody, vodovodní potrubí nebo plynové rozvody.
- Šrouby neutahujte momentem vyšším než 0,5 N·m – hrozí poškození závitu nebo prasknutí dílu.
- Po instalaci vždy ověřte, že jsou držák i detektor pevně a bezpečně uchyceny a nehrozí jejich pád.

- Držák je určen výhradně pro montáž detektorů SAFE Motion Guard Outdoor (SAFE 38460) a SAFE Motion Cam Outdoor (SAFE 38470); nepoužívejte jej pro jiná zařízení.
- Při instalaci ve výšce dodržujte zásady bezpečnosti práce – používejte vhodný žebřík a ochranné pomůcky.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v souladu s místními předpisy.

Záruka

Na držák SAFE Bracket Outdoor je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací, mechanickým poškozením nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.